

Forman 10 штукатурка гипсовая ручного нанесения



Назначение: Forman 10 идеальна для задачи отделки помещений из кирпичной кладки и внутренних перегородок из любого другого материала.

Характеристики:

- Не требует шпатлевания (легко гляncуется)
- Локальное выравнивание до 100 мм
- Имеет высокое сцепление с основанием (0,5 МПа)
- Прочное безусадочное основание под последующую финишную отделку
- Пластичная
- Создает благоприятный микроклимат и регулирует влажность.

Основа	Гипсовое вяжущее
Цвет	Белый (возможны оттенки)
Температура основания	От +5°C до +30°C
Расход воды на 1кг сухой смеси	0,5 - 0,6 л/кг
Начало схватывания, не менее	45 мин
Рекомендованная толщина слоя	5-50 мм
Расход материала, около	При толщине слоя 10 мм 8-9 кг/м ²
Площадь обрабатываемой поверхности с мешка, около	При толщине слоя 10 мм 3,3 кг/м ²
Время полного высыхания	До 7 суток
Водоудерживающая способность, не менее, %	Не менее 95 %
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	Не менее 0,3 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе	Не менее 1 МПа
Предел прочности при сжатии	Не менее 2 МПа
Время работ, мин.	Не менее 45 мин
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев
Упаковка мешков, кг	5, 25, 30 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Forman 10 применяется в качестве высококачественного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, а также в помещениях с нормальной влажностью (лестничные марши, кухни личного пользования). Штукатурка наносится вручную на различные виды оснований (бетон, керамзитобетон, кирпичная кладка из силикатного и керамического кирпича). Используется для заделки швов, трещин, заполнения локальных отверстий, выравнивания откосов и углов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Затворить водой в соотношении на 1 кг: 0,47–0,57 л жидкости (14,1–17,1 л на 30 кг)/(11,75–14,25 л на 25 кг)/(2,35–2,85 л на 5 кг). Далее следует тщательно перемешать строительным миксером или дрелью с насадкой в течение 3–5 минут до получения однородной массы.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Ручное нанесение

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

Основание должно быть сухим, прочным, обязательно очищенным от масляных пятен, отслоений, пыли, грязи и краски. Поверхность перед нанесением необходимо обработать грунтовкой ТМ Forman. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

ПОРЯДОК РАБОТЫ